



GDC-345H

Snabbguide för IPLDK

System : IPLDK-20/50/100/300/600
Utgåva : U1.2, Augusti 2007
Mpb-ver : IPLDK-50/100/300/600: 3.0, 3.5, 3.6, 3.7
 : IPLDK-20: 3.8
Gäller för : GDC-345H
Av : Olle Sjögren

Viktigt!

Koder markerade med fet och blå text t.ex. **54** eller **43** är inte fasta utan kan ändras. I systemet med anknyningsnummer i t.ex. 500-serien har alla koder som börjar på 5 ersatts med nya. Om någon kod inte fungerar kontakta systemadministratören och kontrollera vad som gäller för erät system.

HANDENHET GDC-345h



Not. Tre av knapparna har dubbelfunktioner. Ett kort tryck aktiverar den första funktionen och ett långt tryck (> 1s) aktiverar den andra. Detta gäller för knapparna [Överflytt, Parkering], [Meddelande, På/Av] och [Kortnummer, OK].

RINGA ETT SAMTAL

Ringa ett externt samtal

- Tryck på
- Slå **0**
- Slå telefonnummer

Not. Det är även möjligt att direkt slå **0 + nr** och därefter trycka .

VOLYM

Ändra samtalsvolym

Samtalsvolymen kan endast ändras då du är uppkopplad och ställs då genom att trycka på knappen eller .

Ändra ringsignalsvolym

- Tryck på och därefter **1**
- Välj vilken typ av anrop volymen ska ändras för
 - Externa anrop
 - Interna anrop
- Tryck **1**
- Ställ volymen med eller
- Spara ditt val genom att trycka OK

KNAPPLÅS

Aktivera knapplås

- Tryck på och därefter **2**

Ta bort knapplås

- Tryck på och därefter **#** (inom 2 sekunder)

RINGSIGNAL

Ändra ringsignal

- Tryck på och därefter **1**
- Välj vilken typ av anrop volymen ska ändras för
 - Externa anrop
 - Interna anrop
- Tryck **1**
- Ställ volymen med eller
- Spara ditt val genom att trycka OK

SEKRETESS (Under pågående samtal)

Aktivera sekretess

- Tryck på längre än 1 sekund, symbolen visas i display.

Ta bort sekretess

- Tryck på längre än 1 sekund, symbolen döljs i display.

VIBRATOR eller RINGSIGNAL

GDC-345h har en inbyggd vibrator. Du kan själv välja om du vill ha ringsignal, vibrator eller båda samtidigt. När vibratoren är aktiverad visas symbolen i displayen.

Välja vibrator eller ringsignal

- Tryck på och därefter **11**
- Välj ring/vibratorläge med
 - Ring (Endast ringning)
 - Vibrator (Endast vibrator)
 - Vibr&Ring (Vibrator och ringning)
- Spara ditt val genom att trycka OK

TYST LÅGE (SILENT ON/OFF)

I tyst läge är alla telefonens signaler avstängda och symbolen visas i displayen. Tyst läge kan kopplas in/ur genom att hålla nere OK i minst 1 sekund då telefonen är i viloläge.

Obs! Symbolen visas alltid då vibratoren är aktiverad.

UPPDATERA ANKNYTNINGSNUMMER

Efter vissa systemförändringar visas ett ogiltigt anknyningsnr i displayen. Ankn.nr. kan uppdateras med följande kommando.

- Tryck på , OK(>1s) och därefter **77**

PARKERA ETT SAMTAL

Parkera ett externt samtal

- Tryck på (>1s) och därefter

Ta tillbaka ett parkerat samtal

- Tryck på och därefter (>1s)

Not. Om samtalet inte tas tillbaka kommer det automatiskt att återringa efter 30 sekunder

ANVÄNDA SENAST SLAGET TELEFONNUMMER

Tryck på

- Väl nummer med eller .
- Tryck på för att ringa det nummer som visas i display

FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

- Tryck på **I**
- Slå anknyningsnummer
- Invänta svar från den uppringda anknyningen eller lägg på direkt

Not. Om ingen svarar på anknyningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på **I** eller fullborda överflyttningen, genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet med **7 +** anknyningsnummers nummer.

Not. Analoga 2-trådstelefoner kan maximalt ha ett samtal på vänt. Vid överflytt till en upptagen 2-trådstelefon måste användaren även trycka *****. Annars kommer samtalet omedelbart att återringa.

Copyright © 2000 – 2007 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade.
Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom ab lämnar ingen garanti gällande innehållet i detta dokument.

Licencia telecom ab
Slaggbacken 9
171 53 SOLNA
Sweden
Telefon : +46 8 470 74 00
Telefax : +46 8 470 74 50
E-mail : olle.sjogren@licencia.se
Webb : <http://www.licencia.se/>



GDC-345H

Snabbguide för IPLDK

System : IPLDK-20/50/100/300/600
Utgåva : U1.2, Augusti 2007
Mpb-ver : IPLDK-50/100/300/600: 3.0, 3.5, 3.6, 3.7
IPLDK-20: 3.8
Gäller för : GDC-345H
Av : Olle Sjögren

KORTNUMMER

Lagra och ändra kortnummer

- Tryck på och därefter OK (>1s)
- Tryck på och ange kortnummer plats (000 - 099)
- Slå telefonnumret
- Tryck på OK (>1s)
- Mata in en text med nedanstående koder
- Tryck på OK (>1s) och avsluta med

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32	F = 33	G = 41
H = 42	I = 43	J = 51	K = 52	L = 53	M = 61	N = 62
O = 63	P = 71	Q = 11	R = 72	S = 73	T = 81	U = 82
V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93	Z = 12	. = 13	, = *3
: = *2	Blank = *1	0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	
4 = 40	5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90	

Använda ett kortnummer

- Tryck på
- Tryck på och slå aktuellt kortnummer (000 - 099)

VIDAREKOPPLING

Aktivera en vidarekoppling

- Tryck på och slå 54
- Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas:
 - Direkt
 - Vid upptaget
 - Vid ej svar
 - Vid upptaget och ej svar
 - Externt direkt (Obs! Destinationen = kortnr)
 - Externt vid ej svar (Obs! Destinationen = kortnr)
- Ange destination i form av ett anknytnings eller gruppnummer

Ta bort en vidarekoppling

- Tryck på och slå 59 eller 54#

RÖSTBESKED

Spela in ett röstbesked

- Tryck på , OK(>1s) och slå 61
- Tryck # och tala in ditt meddelande
- Tryck på

Aktivera ditt röstbesked

- Tryck på och slå 54
- Ange när röstbeskedet ska användas:
 - Direkt
 - Vid upptaget
 - Vid ej svar
 - Vid upptaget och ej svar
- Tryck #

Koppla ur ditt röstbesked

- Tryck på och 59 eller 54#

Lyssna av meddelande från egen apparat

Om du har fått ett meddelande visas brevsymbolen i displayen.

- Tryck på och därefter .
Det senast inspelade meddelanden kommer nu att spelas upp. För att radera eller hoppa till nästa meddelande används följande knappar:

(>1s) – Spela upp nästa meddelande

C/R – Radera befintligt meddelande

Not. Brevsymbolen uppdateras inte i realtid. Detta innebär att det ibland tar en stund innan denna symbol tänds.

ALLANROP

- Tryck på och slå 43, börja tala efter tonen.

HÄNVISNINGSTEXT

Aktivera hänvisning

- Tryck , OK(>1s) och slå därefter 51
- Välj hänvisningstext genom att slå 2 siffror
 - LUNCH TILLBAKA KL TT:MM
 - SEMESTER TILLBAKA DD:MM
 - TILLBAKA KL TT:MM
 - TILLBAKA DEN DD:MM
 - UTE
 - RING XXXXX (Telefonnummer max 17 siffror)
 - FINNS PÅ ANKN XXX (Anknytningsnummer)
 - UPPTAGEN TILL KL TT:MM
 - SJUK
 - BORTREST
- För att använda talsvarshänvisning tryck , hoppa annars över detta steg.
- Tryck på OK(>1s).

Hänvisning: Om en hänvisning är aktiverad innebär det att interna anropare kan läsa ditt meddelande och externa anropare kopplas vidare. Hur samtal styrs beror på hur systemet är programmerat - fråga systemansvarig.

Talad hänvisning: Externa anrop besvaras av röstkortet som läser upp den aktuella hänvisningen. Därefter får den inringande möjlighet att lämna ett meddelande. Om en talad hänvisning är aktiverad visas en * i displayen.

Ta bort en hänvisning

- Tryck på och 53 eller 54#

LAGRADE A-NUMMER

Vid obesvarade samtal till en direktvalsanknytning kan A-numret (den externa partens telefonnummer) sparas för att sedan kunna visas på anknytningsens display.

Visa A-nummer

- Tryck på och därefter

Radera ett A-nummer

- Tryck på C/R när numret som ska raderas visas i display

Ringa upp ett A-nummer

- Tryck på (>1s) när numret visas i display

Not. Om flera A-nr finns sparade kan du bläddra med / .

HOT-DESK

Logga in

- Tryck på och ange din behörighetskod

Logga ut

- Tryck på , OK(>1s) och därefter **
- Välj vidarekopplingstyp med eller .
- Ingen vidarekoppling
 - Till anknytning XXX
 - Till Mobile Extension
 - Till kortnummer XXX
 - Till Voice Mail grupp
 - Till Röstbrevlåda
- Tryck på OK(>1s)

MOBILE EXTENSION

Registrera telefonnummer

- Tryck på , OK(>1s) och därefter 33
- Ange telefonnummer och tryck OK(>1s)

Koppla in/ur funktionen

- Tryck på , OK(>1s) och därefter 34
 - Koppla in funktionen
 - Koppla ur funktionen
- Tryck på OK(>1s)