



Snabbguide för Systemtelefon i LDK-24 / 100 / 300



Copyright © Licencia telecom ab
Utgåva 2.2, November 2003

RINGA ETT SAMTAL

Ringa ett externt samtal

- ⇒ Lyft luren eller tryck på [Högtalare]
- ⇒ Slå 0 eller tryck på ledig [Linjeknapp]
- ⇒ Slå telefonnummer

Not. Det är även möjligt att direkt ta en linje, utan att först lyfta luren.

Ringa ett internt samtal

- ⇒ Lyft luren eller tryck på högtalare
- ⇒ Slå anknyningsnummer eller tryck på [Flexknapp]

TA EMOT ETT SAMTAL

Ta emot ett externt samtal

- ⇒ Lyft luren eller tryck på [Högtalare]

Ta emot ett internt samtal

Hur ett internt samtal besvaras beror på hur telefonen är inställd. Detta visas i telefonens display.

- ⇒ (T) Ringsignalläge - Lyft luren eller tryck på [Högtalare]
- ⇒ (P) Sekretessläge - Lyft luren efter 3 tonstötar
- ⇒ (H) Snabbtelefonläge - Svara genom högtalaren eller lyft luren

Välja svarsläge

- ⇒ Tryck på [Överflytt] och slå 12
- ⇒ Ange svarsläge med siffrorna 1-3.
 - 1: Högtalarläge (H)
 - 2: Ringsignalläge (T)
 - 3: Sekretessläge (P)
- ⇒ Tryck på [Parkering]

FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

Till valfri anknyning

- ⇒ Tryck på [Överflytt]
- ⇒ Slå anknyningsnummer
- ⇒ Invänta svar från den uppringda anknyningen eller lägg på

Not. Om ingen svarar på anknyningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på den blinkande linjeknappen eller fullborda överflytningen, genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet med 7 + anknynings nummer.

Till anknyning som finns på flexknapp

- ⇒ Tryck på [Flexknapp]

Till upptagen anknyning

- ⇒ Tryck på [Flexknapp] eller tryck på [Överflytt] och slå ankn.nr.
- ⇒ Lägg på
(När den uppringda anknyningen är upptagen ställs samtalet automatiskt i väntläge för uppringning när du lägger på luren.)

Not. Analoga 2-trådstelefoner kan maximalt ha ett samtal på vänt. Vid överflytt till en upptagen 2-trådstelefon måste användaren även trycka *. Annars kommer samtalet omedelbart att återringa.

Till externt nummer

- ⇒ Tryck på [Överflytt]
- ⇒ Slå 0 eller tryck på ledig [Linjeknapp]
- ⇒ Slå önskat nummer
- ⇒ Invänta påringningston eller svar
- ⇒ Lägg på luren

PARKERA ETT SAMTAL

Parkera ett externt samtal

- ⇒ Tryck på [Parkering]
- ⇒ Lägg på luren (Linjeknappen där samtalet kom in börjar nu att blinka.)
- ⇒ Ta tillbaka samtalet genom att lyfta luren och tryck på den blinkande [Linjeknappen]

Not. Om samtalet inte tas tillbaka kommer det automatiskt att återringa efter 60 sekunder

KORTNUMMER

Lagra och ändra kortnummer

- ⇒ Tryck på [Överflytt]
- ⇒ Tryck på [Kort Nr] och ange kortnummer plats (000 - 099)
- ⇒ Slå telefonnumret
- ⇒ Tryck på [Parkering]
- ⇒ Mata in en text med nedanstående koder.
- ⇒ Tryck på [Parkering]

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32
F = 33	G = 41	H = 42	I = 43	J = 51
K = 52	L = 53	M = 61	N = 62	O = 63
P = 71	Q = 11	R = 72	S = 73	T = 81
U = 82	V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93
Z = 12	. = 13	, = *3	: = *2	Blank = *1
0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	4 = 40
5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90

Använda ett kortnummer

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Tryck på [Kort Nr] och slå aktuellt kortnummer (000 - 099)

Not. Ett kortnummer går att lägga på flexknapp. Tryck: [Överflytt] [Flexknapp] [Kort Nr] XXX [Parkering]

VIDAREKOPPLING

Aktivera en vidarekoppling

- ⇒ Slå 54
- ⇒ Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas:
 - 1 - Direkt
 - 2 - Vid upptaget
 - 3 - Vid ej svar
 - 4 - Vid upptaget och ej svar
 - 5 - Externt direkt (**Obs!** Destinationen = kortnr)
 - 6 - Externt vid ej svar (**Obs!** Destinationen = kortnr)
- ⇒ Ange destination i form av ett anknynings eller gruppnummer

Ta bort en vidarekoppling

- ⇒ Tryck [Stör Ej] eller slå 59

RÖSTBESKED

Spela in ett röstbesked

- ⇒ Lyft luren och slå **[Överflytt] 61**
- ⇒ Tryck # och tala in ditt meddelande
- ⇒ Tryck på **[Parkering]**

Aktivera ditt röstbesked

- ⇒ Lyft luren och slå **54**
- ⇒ Ange när röstbeskedet ska användas:
 - 1: Direkt
 - 2: Vid upptaget
 - 3: Vid ej svar
 - 4: Vid upptaget och ej svar
- ⇒ Tryck #

Koppla ur ditt röstbesked

- ⇒ Tryck **[Stör Ej]** eller slå **59**

Lyssna av meddelande från egen apparat

Om du fått ett meddelande blinkar meddelande knappen och i displayen visas MED: VMIB(X).

- ⇒ Tryck **[Meddelande]** eller slå **57**

Det först inspelade meddelanden kommer nu att spelas upp. För att repetera, radera eller hoppa till nästa meddelande används följande knappar eller koder:

 - [Konferens]** eller #1 – Radera befintligt meddelande
 - [Parkering]** eller #2 – Spela upp nästa meddelande
 - [Meddelande]** eller #3 – Repetera meddelandet

Not. På telefonmodeller som saknar fast konferens/meddelandeknapp kan dessa funktioner läggas upp på en flexknapp.

HÄNVISNINGSTEXT

Aktivera hänvisning

- ⇒ Tryck på **[Överflytt]** och slå **51**
- ⇒ Välj hänvisningstext genom att slå 2 siffror
 - **01:** LUNCH TILLBAKA KL **TT:MM**
 - **02:** SEMESTER TILLBAKA **DD:MM**
 - **03:** TILLBAKA KL **TT:MM**
 - **04:** TILLBAKA DEN **DD:MM**
 - **05:** UTE
 - **06:** RING **XXXXX** (Telefonnummer max 17 siffror)
 - **07:** FINNS PÅ ANKN **XXX** (Anknytningsnummer)
 - **08:** UPPTAGEN TILL KL **TT:MM**
 - **09:** SJUK
 - **10:** BORTREST
- ⇒ För att använda talsvarshänvisning tryck **[Kort Nr]**. Hoppa annars över detta steg.
- ⇒ Tryck på **[Parkering]**

Hänvisning: Om en hänvisning är aktiverad innebär det att interna anropare kan läsa ditt meddelande och externa anropare kopplas vidare. Hur samtal styrs beror på hur systemet är programmerat - fråga systemansvarig

Talsvarshänvisning: Externa anrop besvaras av röstkortet som läser upp den aktuella hänvisningen. Därefter får den inringande möjlighet att lämna ett meddelande. Om en talsvarshänvisning är aktiverad visas en * i displayen.

Ta bort en hänvisning

- ⇒ Tryck **[Stör Ej]** eller slå **59**

LAGRADE A-NUMMER

Vid obesvarade samtal till en direktvalsanknytning kan A-numret (den externa partens telefonnummer) sparas för att sedan kunna visas på anknytningsens display.

Visa A-nummer

- ⇒ Tryck på **[Meddelande]**

MED: CLI(X)

Radera ett A-nummer

- ⇒ Tryck på **[Konferens]** när numret som ska raderas visas i display

1234567890
25/05 13:23 CNT:1

Ringa upp ett A-nummer

- ⇒ Tryck på **[Parkering]** när numret visas i display (I LDK-24 måste du trycka på **[Parkering]** 2 ggr).

Not 1. Om flera A-nr finns sparade kan du bläddra med **[Volym]**.

Not 2. I LDK-24 raderas A-nr ej automatiskt efter användning.

FLEXKNAPPAR

Lägga in en funktion på flexknapp

- ⇒ Tryck på **[Överflytt]** och den **[Flexknapp]** som ska programmeras
- ⇒ Ange kod som ska ligga på knappen, t.ex. ett ankn.nr.
- ⇒ Tryck på **[Parkering]**

Radera en flexknapp

- ⇒ Tryck på **[Överflytt]** och den **[Flexknapp]** som ska raderas
- ⇒ Tryck på **[Parkering]**

Not. Vissa knappar, t.ex. linjeknappar, går ej att programmera.

ALLANROP

- ⇒ Lyft luren och slå **43**, börja tala efter tonen.

HEADSET AV/PÅ

- ⇒ Aktivera - Tryck på **[Överflytt]** och slå **750 [Parkering]**
- ⇒ Koppla ur - Tryck på **[Överflytt]** och slå **751 [Parkering]**

ÅTERUPPRINGNING

- ⇒ Tryck på **[Återuppr]** eller tryck **[Kort Nr]** och slå * (Displayen visar nu det senast slagna numret.)

07012344567
TRYCK [UPP/NER], [PARK]

[Upp/Ner] – Bläddra bland de senaste 10 numren.

[Parkering] – Ringa upp det nummer som visas.

Mer information:

Flera handböcker eller uppdateringar av detta dokument finns att hämta på www.licencia.se/licencia/handbok.htm.

För övriga frågeställningar eller support hänvisar vi till din lokala återförsäljare.